

 **sureshotgps**
know the distance



MANUEL UTILISATEUR

watch+

sureshotgps.com

DEMARRAGE

Le manuel utilisateur explique tout ce que vous devez savoir sur la nouvelle Sureshotgps Watch+. Si vous souhaitez une lecture rapide ou recherchez l'essentiel, nous vous suggérons de lire le guide de Démarrage rapide.

Important : Il est recommandé de vous enregistrer avant d'utiliser la Watch+. Les mises à jour logicielles ne sont possibles que si êtes enregistré.

ENREGISTREMENT

Pour enregistrer votre nouvelle Watch+, vous devez d'abord télécharger et installer Sureanalysis (pris en charge sur Windows Vista et versions supérieures)

1. Téléchargez Sureanalysis pour votre Watch+ sur www.sureshotgps.com > My Sureshotgps
2. Fixez le clip de chargement fourni et connectez l'autre extrémité du câble USB à votre ordinateur

Suivez les instructions que Sureanalysis vous donne pour relier votre montre au logiciel.

À PROPOS DE WATCH+

La Sureshotgps Watch+ est fournie avec 36 000 cartes du monde pré-chargées et peut être utilisée dès qu'elle est déballée.



CHARGEMENT

Il est important de charger complètement votre montre avant une partie de golf. Utilisez le clip de chargement fourni pour charger votre Watch+.

Astuce : Votre montre est complètement chargée lorsque l'animation de la batterie affiche 100 %.

Lorsque la batterie est complètement chargée, la montre peut être utilisée pour une partie de golf (5 heures).

RÉGLAGE DE L'HEURE :

Depuis l'écran d'horloge, déverrouillez la montre et appuyez sur le bouton Menu > faites défiler jusqu'à Réglage > Système > Heure.

Sur cet écran, vous pouvez régler l'heure manuellement ou par le GPS (recommandé). Pour régler l'heure à l'aide du GPS, la montre doit se trouver à l'extérieur.

COMMENT LA DÉVERROUILLER

Maintenez le bouton SÉLECTIONNEUR/ENTRER enfoncé pendant plus de 2 secondes.

JOUER UNE PARTIE DE GOLF :

Note importante : Vous devez être sur votre terrain de golf pour que la Watch+ affiche votre parcours et les autres cours.

Depuis l'écran d'horloge, déverrouillez la montre, appuyez sur le bouton Menu et sélectionnez Jouer au golf. Votre montre cherchera un signal GPS et captera les 5 parcours les plus proches de l'emplacement de votre GPS, faites défiler vers le haut ou le bas et appuyez sur le bouton Sélectionner/ Entrer pour sélectionner un parcours. La Watch+ est également conçue pour enregistrer vos statistiques de forme physique lors de la partie.

VUE DU GREEN

Dans ce mode, la montre affichera en temps réel la distance qui vous sépare de l'Avant, du Centre et de l'Arrière du Green. Cet écran affichera le numéro du trou, le temps et le Par ; pour passer à un trou différent, déverrouillez l'appareil et appuyez sur le bouton HAUT.



Pour naviguer vers les écrans dangers ou forme physique, déverrouillez simplement l'appareil et appuyez sur le bouton Entrer/ Sélectionner jusqu'à atteindre l'écran préféré.

Par défaut, la montre indiquera le premier trou. Pour les départs simultanés, vous devrez déverrouiller la montre et défiler manuellement vers le trou préféré. Pour naviguer vers les écrans de danger ou forme physique, déverrouillez simplement l'appareil et appuyez sur le bouton Entrer / Sélectionner jusqu'à l'écran préféré.

COMPRENDRE LES DANGERS :

Pour accéder à la vue Dangers, déverrouillez la montre et appuyez sur le bouton Sélectionner/Entrer



OBSTACLE



DOGLEG
(GAUCHE)



DOGLEG
(DROIT)



ARBRE



EAU

La montre affichera jusqu'à 5 dangers clés par trou et indiquera la distance jusqu'à l'avant et continuera. Vous pouvez quitter la vue des dangers en déverrouillant et en faisant défiler l'écran à l'aide du bouton Sélectionner/Entrer.

Lorsque vous choisissez l'ACTIVATION du score :

En mode score, la montre est conçue pour afficher automatiquement la feuille de score lorsque l'affichage digital indique moins de 15 mètres jusqu'au centre du green. Pour entrer votre score, déverrouillez l'écran et utilisez les boutons HAUT et Bas pour choisir votre score.

Pour que la fonction Trou Auto fonctionne correctement, l'appareil doit se trouver dans un rayon de 15 m du centre du green sur lequel vous jouez, puis vous devez passer à 19 m pour qu'il avance.

Astuce : La Watch+ est conçue pour enregistrer jusqu'à 5 feuilles de score. Pour accéder à l'historique de vos feuilles de score, allez dans l'option Feuille de score dans le menu. Chaque enregistrement de feuille de score contient également les informations sur votre forme physique.

Important : La précision du GPS est affectée par un certain nombre de facteurs, notamment la position des satellites, le bruit dans le signal radio, les conditions atmosphériques, et les barrières naturelles au signal. Le bruit peut entraîner une erreur de 10 à 15 mètres et provient de parasites ou d'interférences émis par quelque chose proche du récepteur, ou quelque chose sur la même fréquence.

La détermination de position la plus précise est effectuée lorsque le satellite et le récepteur ont une vue dégagée l'un de l'autre, sans interférences d'autres objets.

sureshotgps.com

MODE SPORT :

Votre Watch+ possède un capteur de fréquence cardiaque intégré pour vous aider à vous entraîner plus efficacement ou à suivre votre activité physique pendant une partie de golf. Pour que l'appareil suive votre activité, vos statistiques personnelles doivent être réglées sur l'appareil ; vous pouvez le faire en déverrouillant l'appareil puis en allant sur Menu > Réglages > Personnel.

L'appareil mesurera votre activité avec précision uniquement si vous saisissez les renseignements personnels suivants,

- Sexe
- Âge
- Taille
- Poids

Fonctionnement du capteur

Votre rythme cardiaque est mesuré par l'utilisation de lumière pour mesurer les changements de votre circulation sanguine. Ceci est réalisé en haut de votre poignet par l'application de lumière sur les vaisseaux capillaires juste sous la peau et par la détection de la réflexion changeante de la lumière.

Pour obtenir les meilleures performances du capteur de fréquence cardiaque, assurez-vous de porter votre montre de la manière suivante :

- Bracelet bien serré, mais pas au point d'entraîner une gêne.
- Placée au-dessus de l'os du poignet.

Activités en mode Sports :

En mode Sports, la Watch+ est conçue pour être utilisée pour la marche et la course à pied. Pour démarrer l'activité, déverrouillez l'écran puis allez sur Menu pour choisir votre activité.

Important : Après votre entraînement, la Watch+ n'enregistrera pas votre activité, ceci est proposé en mode Golf uniquement.

Astuce : Faites défiler l'écran pour voir des statistiques de forme physique supplémentaires.



Estimation des calories

Les calories sont estimées d'après votre sexe, votre poids et l'intensité et la durée de l'effort.

Il ne s'agit pas d'un appareil médical; il est conçu comme un outil destiné à vous donner des informations vous encourageant à adopter un style de vie actif et sain. Les données et les informations fournies par cet appareil sont une estimation proche de votre activité, mais peuvent être quelque peu imprécises.

NETTOYAGE DE VOTRE WATCH+

Il est recommandé de nettoyer votre montre une fois par semaine si vous l'utilisez fréquemment.

- Essuyez-la avec un chiffon humide aussi longtemps que nécessaire
- Ne l'exposez pas à des produits chimiques puissants comme de l'essence, des solvants de nettoyage, de l'acétone, de l'alcool ou des insectifuges. Les produits chimiques peuvent endommager l'étanchéité, le boîtier et la finition
- Nettoyez la zone du capteur de fréquence cardiaque et ne rayez pas le capteur de fréquence cardiaque

À PROPOS DU RÉGLAGE

Tous les réglages de votre Watch+ se trouvent dans le menu de réglage. Pour accéder au Réglage, déverrouillez la montre et faites défiler l'écran jusqu'aux réglages.

- Type d'affichage – Deux options d'affichage sont disponibles
- Alarme – Réglez le déclenchement ou l'arrêt de l'alarme
- Unité – Passez de Mètres à Yards
- Personnel - Saisissez les renseignements personnels : Sexe, Âge, Taille et Poids

SYSTÈME

- Heure - Définissez le fuseau horaire puis sélectionnez **Définir par GPS** pour sélectionner la date correcte.
- Rétroéclairage – Réglez la durée du rétroéclairage, jusqu'à 60 secondes
- Vibreur – Pour passer de vibration à bip ou les deux (la vibration diminuera la durée de vie de la batterie)
- Langue – Naviguez entre 8 langues différentes (les noms des parcours de golf resteront toujours en anglais)
- Défaut – Restaurez le réglage d'usine

ÉTANCHE

- Résistant à l'eau jusqu'à 30 m. Cela signifie que vous êtes prêt, quel que soit le temps.

BATTERIE

- Mode Golf: jusqu'à 6,5 heures
- Mode Heure: jusqu'à 40 jours
- Mode Sport: jusqu'à 6,5 heures

Configuration requise

- Windows Vista et supérieur. Non pris en charge sur Mac OS

GARANTIE LIMITÉE

Sureshotgps™ Pty Ltd (« SS ») garantit que le produit livré dans cet emballage ne présentera aucun défaut matériel pendant un (1) an suivant la date d'achat auprès de SS ou de son revendeur agréé. Aux fins de la présente garantie, « défaut matériel » signifie tout défaut d'un produit SS qui peut être reproduit par SS et représente une non-conformité substantielle par rapport aux spécifications publiées pour ce produit. SS ne sera pas responsable de toute perte ou tout dégât résultant d'un défaut du produit ou associé au produit, qui surviennent ou sont signalés par l'acheteur à SS ou à son réparateur agréé plus d'un an après ladite date d'achat.

La présente Garantie limitée ne s'applique pas en cas d'usure normale, ni si un composant du Sureshotgps est ouvert ou réparé par une personne ou une société non agréées, et couvre la réparation ou le remplacement du matériel Sureshotgps endommagé par : MAUVAISE UTILISATION, HUMIDITÉ OU LIQUIDES, EXPOSITION À LA CHALEUR, ACCIDENT, ABUS OU NÉGLIGENCE. Faire tomber votre Sureshotgps peut endommager de manière permanente l'antenne et le récepteur du GPS, ce qui n'est pas couvert selon les termes de la Garantie limitée.

La présente Garantie limitée ne couvre pas les dégâts physiques sur la surface du Sureshotgps, notamment les fissures ou les rayures sur l'écran LCD. Ni le fabricant ni le distributeur ni le revendeur ne seront responsables des données pouvant être endommagées ou perdues à tout moment. Comme le SS peut obtenir des informations par le câble USB ou la technologie sans fil, nous ne pouvons garantir la bonne transmission des informations.

La présente Garantie limitée ne s'étend pas aux défauts qui ont été causés entièrement ou en partie par négligence, mauvaise utilisation ou accident, ni au regard du produit qui a été modifié par une personne étrangère au personnel SS agréé ou ses réparateurs agréés. La décision d'appliquer ou non les termes de la présente garantie aux produits retournés est à l'entière discrétion de SS ou de son réparateur agréé. Sous réserve qu'un produit retourné tombe dans les limites de couverture de la présente garantie, SS ou ses réparateurs agréés devront, à l'entière discrétion de SS, réparer ou remplacer gratuitement le produit ou les pièces du produit. En aucun cas SS ne sera tenu responsable de toute perte ou tout dégât accidentels, spéciaux ou consécutifs à l'achat et/ou l'utilisation de ses produits quelle qu'en soient la cause et la réclamation. Tout engagement de SS en vertu de la présente garantie en ce qui concerne toute réparation et/ou tout remplacement et/ou toute action impliquant l'un de ses produits, sera limité au prix d'achat du produit en question et ne pourra le dépasser. Les termes de la présente garantie sont soumis aux dispositions pertinentes de toute

loi fédérale, étatique ou municipale. Tout conflit ou toute action par rapport à la présente garantie ou sa construction seront soumis et se conformeront aux lois du Victoria, Australie. Avant de retourner un produit, contactez le Groupe d'assistance clientèle de SS et obtenez un numéro RA. Consultez le site Web de Sureshotgps™ www.sureshotgps.com pour les coordonnées de l'assistance. Si le Groupe d'assistance clientèle constate que le produit est susceptible d'être défectueux, il émettra un numéro RA à apposer sur l'emballage extérieur dans lequel le produit sera expédié. SS ne peut pas accepter de produit sans numéro RA sur l'emballage. Les retours de garantie doivent également être accompagnés d'une copie de la preuve d'achat datée. Envoyez le produit à SS ainsi que le numéro RA. Si vous expédiez le produit, vous devez assumer les risques de dégât ou de perte lors du transport.

Vous devez utiliser l'emballage original (ou similaire) et payer les frais d'expédition. SS peut réparer le produit ou le remplacer par un produit neuf ou reconditionné et le produit retourné devient la propriété de SS.

SS garantit que le produit réparé ou remplacé est exempt de défauts matériels pendant une période de (i) quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d'expédition de retour ; ou (ii) la période restante de la garantie initiale d'un (1) an. En cas d'incohérence entre la présente Garantie limitée et toute garantie incluse dans l'emballage du Sureshotgps, les dispositions de la présente Garantie limitée s'appliqueront.

Déclaration de conformité

Nous, Sureshotgps™ Pty. Ltd déclarons sous notre entière responsabilité que le Sureshotgps™ respecte toutes les normes de conformité mondiales. Sureshotgps™ Pty. Ltd. applique une politique de développement continu. Sureshotgps™ Pty. Ltd. se réserve le droit d'apporter des changements et des améliorations au Sureshotgps™ et à tout autre de ses produits sans préavis. Le contenu de ce document est fourni « en l'état ». Sauf si la loi applicable l'exige, aucune garantie, qu'elle soit expresse ou implicite, notamment, mais sans s'y limiter, les garanties implicites de qualité marchande et d'adaptation à un objectif particulier, n'est faite concernant l'exactitude, la fiabilité ou le contenu de ce document. Sureshotgps™ Pty. Ltd se réserve le droit de le réviser ou de le retirer à tout moment sans préavis.

Octroi de licences logicielles

Ce produit comporte un logiciel embarqué. Vous avez le droit non exclusif, non transférable d'utiliser le logiciel uniquement tel qu'il est embarqué dans le matériel, mais sans pouvoir le copier, démonter ou essayer de rétroconcevoir le logiciel ou l'utiliser sur tout autre matériel. Le logiciel comporte le logiciel fourni à SS par des tiers (« Fournisseurs ») qui est fourni sans garantie de ces Fournisseurs. Le logiciel est la propriété de SS ou de ses Fournisseurs et est protégé par les droits d'auteur et les lois de protection des secrets commerciaux, de la propriété intellectuelle et des informations confidentielles.

sureshotgps.com