

 **sureshotgps**  
know the distance



**BEDIENUNGSANLEITUNG**

**watch+**

[sureshotgps.com](https://sureshotgps.com)

# ERSTE SCHRITTE

Die Bedienungsanleitung erklärt Ihnen alles, was Sie über die neue Sureshotgps Watch+ wissen müssen.

Falls Sie nur kurz Nachlesen oder nur das Wesentliche erfahren wollen, empfehlen wir Ihnen, die Kurzanleitung zu studieren.

**Wichtig: Bevor Sie die Watch+ verwenden, sollten Sie sich registrieren. Software- oder Kursaktualisierungen sind nur möglich, wenn Sie sich registrieren.**

## REGISTRIEREN

Um Ihre neue Watch+ zu registrieren, müssen Sie zuerst Sureanalysis herunterladen und installieren (wird von Windows Vista und höher unterstützt)

1. Sureanalysis für Ihre Watch+ können Sie unter [www.sureshotgps.com](http://www.sureshotgps.com) > My Sureshotgps herunterladen
2. Verbinden Sie den mitgelieferten Lade-Clip und verbinden Sie das andere Ende des USB-Kabels mit Ihrem Computer

**Befolgen Sie die von Sureanalysis bereitgestellten Anweisungen, um Ihre Armbanduhr mit der Software zu verbinden.**

## ÜBER IHRE WATCH+

Die Sureshotgps Watch+ hat bereits 36.000 Weltkarten vorinstalliert und kann aus der Verpackung entnommen sofort verwendet werden.



## AUFLADEN

Es ist wichtig, Ihre Armbanduhr vor jeder Golf-Runde vollständig aufzuladen. Verwenden Sie den mitgelieferten Lade-Clip, um Ihre Watch+ aufzuladen.

Tipp: Ihre Armbanduhr ist vollständig aufgeladen, sobald die Akku-Animation 100% anzeigt.

Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, kann die Armbanduhr für eine Runde Golf verwendet werden (5 Stunden).

## EINSTELLEN DER UHRZEIT

Entsperren Sie die Armbanduhr im Uhrbildschirm und drücken Sie die Menü-Taste > zu Einstellung blättern > System > Uhrzeit.

In diesem Bildschirm können Sie die Uhrzeit manuell oder per GPS einstellen (empfohlen). Um die Uhrzeit mit Hilfe von GPS einstellen zu können, müssen Sie sich mit der Armbanduhr in einem Außenbereich aufhalten.

## SO ENTSPPEREN SIE

Halten Sie die AUSWAHL/EINGABE-Taste für mehr als 2 Sekunden gedrückt.

## EINE RUNDE GOLF SPIELEN

Wichtiger Hinweis: Sie müssen auf Ihrem Golfplatz sein, um den Kurs anzuzeigen und andere Kurse anzuzeigen.

Entsperren Sie die Armbanduhr im Uhrenbildschirm, drücken Sie die Menü-Taste und wählen Sie Golf-Spielen aus. Ihre Armbanduhr sucht nach einem GPS-Signal und wählt die 5 nächstgelegenen Kurse für Ihren GPS-Standort aus, blättern Sie nach oben oder unten und drücken Sie die Auswahl/Eingabe-Taste, um einen Kurs auszuwählen. Die Watch+ wurde so konzipiert, dass Sie Ihre Fitnesswerte während der Runde aufzeichnen können.

## GOLFRASEN-ANSICHT

In diesem Modus zeigt die Armbanduhr in Echtzeit die Entfernung von Ihnen zur Vorderseite, Mitte & Rückseite des Golfrasens an. Auf diesem Bildschirm werden Nummer, Uhrzeit und Par für das Loch angezeigt. Um zu einem anderen Loch zu wechseln, müssen Sie das Gerät entsperren und die ABWÄRTS-Taste drücken.



Um zu Gefahren- oder Fitnessbildschirmen zu gelangen, entsperren Sie einfach das Gerät und drücken Sie die Auswahl/Eingabe-Taste, bis Sie den gewünschten Bildschirm erreichen.

Die Armbanduhr wird standardmäßig auf das erste Loch eingestellt. Für Shotgun-Starts müssen Sie die Armbanduhr entriegeln und manuell zum gewünschten Loch scrollen. Um zu den Gefahren- oder Fitnessbildschirmen zu navigieren, entsperren Sie einfach das Gerät und drücken Sie die Auswahl/Eingabe-Taste, bis Sie den bevorzugten Bildschirm erreichen.

## GEFAHREN VERSTEHEN

Um auf die Gefahrensicht zugreifen zu können, entsperren Sie die Armbanduhr und drücken Sie die Auswahl/Eingabe-Taste



SANDGRUBE MIT KNICK  
(LINKS)



KNICK  
(RECHT  
S)



BAUM



WASSER

Die Armbanduhr zeigt bis zu 5 wichtige Gefahren pro Loch an und zeigt die Entfernung zur Vorderseite und zum Tragen an. Sie können die Gefahrensicht durch Entsperren und Blättern mit der Auswahl/Eingabe-Taste beenden.

Wenn Sie die Bewertung AKTIVIEREN:

Im Punktemodus ist die Armbanduhr so konzipiert, dass sie automatisch die Punktekarte aufruft, sobald die Digitalanzeige weniger als 15 Meter bis zur Mitte des Golfrasens misst. Um die Partitur einzugeben, entsperren Sie den Bildschirm und benutzen Sie die AUF- und AB-Tasten, um Ihre Punktzahl auszuwählen.

Damit die Auto-Locheigenschaft erfolgreich funktioniert, muss sich das Gerät innerhalb von 15 Metern von der Mitte des gerade gespielten Golfrasens befinden. Anschließend müssen Sie sich 19 m nach außen bewegen, damit es sich vorwärts bewegt.

Tipp: Watch+ ist entworfen, um bis zu 5 Punktekarten zu speichern. Um auf Ihren Punktekarten-Verlauf zuzugreifen, rufen Sie im Menü die Option Punktekarte auf. Jeder Punktekarten-Datensatz enthält auch Ihre Fitnessinformationen.

Wichtig: Die GPS-Genauigkeit wird durch eine Anzahl von Faktoren beeinflusst, einschließlich Satellitenpositionen, Funksignalrauschen, atmosphärische Bedingungen sowie durch natürlichen Barrieren für das Signal. Rauschen kann einen Fehler zwischen 10 und 15 Metern verursachen und resultiert aus statischen Einflüssen oder einer Interferenz von etwas in der Nähe des Empfängers oder etwas, das sich auf der gleichen Frequenz befindet.

Die genaueste Positionsbestimmung findet dann statt, wenn der Satellit und der Empfänger eine klare Sicht zueinander haben und keine anderen Objekte einen störenden Einfluss ausüben.

[sureshotgps.com](https://sureshotgps.com)

## Sportmodus

Ihre Watch+ verfügt über einen eingebauten Herzfrequenzsensor, mit dem Sie während einer Golfrunde effizienter trainieren oder Ihre Fitness besser verfolgen können. Damit das Gerät Ihre Aktivitäten verfolgen kann, müssen Ihre persönlichen Daten auf dem Gerät eingerichtet werden. Dazu entsperren Sie das Gerät, indem Sie sich auf Menü > Einstellungen > Personalisiert begeben.

Das Gerät kann Ihre Aktivität nur dann genau messen, wenn Sie die folgenden personalisierten Statistiken eingeben,

- Geschlecht
- Alter
- Größe
- Gewicht

### Wie der Sensor funktioniert

Ihr Herzschlag wird gemessen, indem das Licht dazu verwendet wird, die Veränderungen in Ihrer Blutzirkulation zu messen. Dies geschieht auf der Oberseite Ihres Handgelenks, indem Licht durch die Haut auf die Kapillaren direkt unter der Haut gerichtet wird und durch die sich ändernden Lichtreflexionen erkannt werden.

Um die beste Leistung aus dem Herzfrequenzsensor zu erhalten, stellen Sie sicher, dass Ihre Armbanduhr wie folgt getragen wird:

- Eng, aber nicht so fest anlegen, dass es unbequem ist.
- Platzierung über dem Handgelenkknochen.

### Aktivitäten im Sportmodus

Im Sportmodus ist Watch+ für das Gehen oder Laufen geeignet. Um mit der Aktivität zu beginnen, entsperren Sie den Bildschirm, gehen Sie zum Menü und wählen Sie Ihre Aktivität aus.

Wichtig: Nach dem Training speichert Watch+ Ihre Aktivität nicht, da diese Funktion nur im Golfmodus verfügbar ist.

Tipp: Blättern Sie nach unten, um weitere Fitnessstatistiken anzuzeigen.



### Kalorienprognose

Kalorien werden basierend auf Ihrem Geschlecht, Ihrem Gewicht und der Intensität und Dauer der Übung prognostiziert.

Hierbei handelt es sich um kein medizinisches Gerät; es soll vielmehr ein Instrument sein, um Ihnen Informationen zur Verfügung zu stellen, einen aktiven und gesunden Lebensstil einzuschlagen. Die von diesem Gerät bereitgestellten Daten und Informationen sollen eine genaue Prognose Ihrer Aktivität geben, können jedoch möglicherweise nicht vollständig präzise ausfallen.

## REINIGEN IHRER WATCH+

Es wird empfohlen, dass Sie Ihre Armbanduhr bei häufiger Verwendung einmal wöchentlich reinigen.

- Wischen Sie sie nach Bedarf mit einem feuchten Tuch ab
- Setzen Sie keine starken Chemikalien wie Benzin, Reinigungslösungsmittel, Aceton, Alkohol oder Insektenschutzmittel ein. Chemikalien können sowohl Siegel, Gehäuse aber auch die Oberfläche beschädigen
- Reinigen Sie den Bereich des Herzfrequenzsensors und achten Sie darauf, diesen nicht zu verkratzen

## ÜBER EINSTELLUNGEN

Alle Einstellungen für Ihre Watch+ finden Sie im Einstellungsmenü. Um auf Einstellungen zuzugreifen, entsperren Sie die Armbanduhr und blättern Sie zu den Einstellungen.

- Anzeigetyp - Zwei Anzeigemöglichkeiten sind verfügbar
- Alarm - Stellen Sie den Alarm an oder aus
- Maßeinheit - Wählen Sie zwischen Metern oder Yards aus
- Personalisiert - Geben Sie Ihre persönlichen Daten ein, wie z.B. Geschlecht, Alter, Größe und Gewicht

## SYSTEM

- Zeit - Stellen Sie die **Zeitzone** ein und wählen Sie dann **Von GPS einstellen**, um das korrekte Datum zu übernehmen.
- Hintergrundbeleuchtung - Einstellung der Hintergrundbeleuchtung, bis zu 60 Sekunden
- Summer - Für eine Auswahl zwischen Vibration, Signalton oder beidem (Vibrationen verringern die Akkulebensdauer)
- Sprache - Wählen Sie aus 8 verschiedenen Sprachen (Golfplatznamen bleiben immer auf Englisch) aus
- Standard - Werkseinstellung wiederherstellen

## WASSERGESCHÜTZT

- Wasserdicht bis 30 m bedeutet, dass Sie für alle Wetterbedingungen vorbereitet sind.

## AKKU

- Golfmodus: bis zu 6,5 Stunden
- Uhrzeitmodus: bis zu 40 Stunden
- Sportmodus: bis zu 6,5 Stunden

## Systemanforderungen

- Windows Vista und höher. Mac OS wird nicht unterstützt

## EINGESCHRÄNKTE GEWÄHRLEISTUNG

Sureshotgps™ Pty Ltd. ("SS") gewährleistet, dass das in diesem Paket gelieferte Produkt für ein (1) Jahr nach dem Kaufdatum bei SS oder seinen autorisierten Händlern frei von Materialfehlern bleibt. Für die Zwecke dieser Gewährleistung bedeutet „Materialfehler“ einen Defekt eines SS-Produkts, das von SS reproduziert werden kann und eine wesentliche Abweichung von den veröffentlichten Spezifikationen für dieses Produkt darstellt. SS ist nicht verantwortlich für Verluste oder Schäden, die sich aus einem Defekt oder in Verbindung mit seinen Produkten ergeben, die durch SS oder dessen autorisierte Reparaturwerkstatt mehr als ein Jahr nach dem Kaufdatum festgestellt oder durch den Käufer mitgeteilt werden.

Diese eingeschränkte Gewährleistung gilt nicht für normale Abnutzung oder wenn eine Komponente der Sureshotgps-Hardware von einer nicht autorisierten Person oder einem Unternehmen geöffnet oder repariert wird, und erstreckt sich auf die Reparatur oder den Austausch jeglicher Sureshotgps-Hardware, die beschädigt wurde durch: FEHLANWENDUNG, FEUCHTIGKEIT ODER FLÜSSIGKEITEN, HITZEBEEINTRÄCHTIGUNG, UNFALL, MISSBRAUCH ODER NACHLÄSSIGKEIT. Fällt Ihr Sureshotgps herunter, können die GPS-Antenne und der Empfänger dauerhaft beschädigt werden, was nicht unter die Bedingungen der eingeschränkten Gewährleistung fällt.

Diese eingeschränkte Gewährleistung erstreckt sich nicht auf physischen Schäden an der Oberfläche des Sureshotgps, einschließlich von Rissen oder Kratzern am LCD-Bildschirm. Weder Hersteller noch Händler oder Wiederverkäufer sind für Daten verantwortlich, die zu irgendeinem Zeitpunkt beschädigt oder verloren gehen könnten. Da der SS Information entweder über USB oder drahtlose Technologie erfassen kann, können wir die erfolgreiche Übertragung von Informationen nicht gewährleisten.

Diese eingeschränkte Gewährleistung erstreckt sich nicht auf Mängel, die durch Nachlässigkeit, Missbrauch oder Unfall verursacht wurden, oder für Produkte, die nicht durch autorisiertes SS-Personal oder autorisierte Reparaturwerkstätten verändert wurden. Die Entscheidung darüber, ob die Bedingungen dieser Gewährleistung auf zurückgegebene Produkte zutreffen, liegt im alleinigen Ermessen von SS oder einer autorisierten Reparaturwerkstatt. Unter der Voraussetzung, dass das zurückgesandte Produkt von dieser Gewährleistung abgedeckt wird, hat SS oder seiner autorisierten Reparaturwerkstätten nach eigenem Ermessen Produkte oder Teile davon kostenlos zu reparieren oder auszutauschen. In keinem Fall haftet SS für irgendwelche zufälligen, besonderen oder Folgeschäden oder für Schäden, die aus dem Kauf und/oder der Verwendung seiner Produkte resultieren, unabhängig davon, wie und in welchen Fällen auch immer diese verlangt werden. Jegliche Haftung von SS im Rahmen dieser Gewährleistungen hinsichtlich Reparaturen und/oder Ersatz und/oder Maßnahmen, die ein Produkt betreffen, ist auf den Kaufpreis des betreffenden Produkts begrenzt und darf diesen nicht überschreiten. Die Bedingungen dieser Gewährleistung unterliegen den einschlägigen Bestimmungen eines Bundes-, Landes- oder Kommunalrechts. Alle Streitigkeiten oder Handlungen im Zusammenhang mit dieser Gewährleistung oder deren Konstruktion unterliegen den Gesetzen von Victoria, Australien. Bevor Sie irgendein Produkt zurücksenden, wenden Sie sich an die SS-Kundendienstgruppe und erhalten eine RA-Nummer. Besuchen Sie die Sureshotgps™-Website [www.sureshotgps.com](http://www.sureshotgps.com), um Kontaktdaten des Kundendienstes zu erhalten. Wenn die Kundendienstgruppe bestätigt, dass das Produkt wahrscheinlich defekt ist, wird durch sie eine RA-Nummer ausgegeben, die auf die äußere Verpackung, in der das Produkt versendet wird, aufgebracht werden muss. Ein Produkt ohne eine RA-Nummer auf der Verpackung kann von SS nicht akzeptiert werden. Eine Rücksendung für Gewährleistungszwecke muss auch eine Kopie des datierten Kaufbelegs beigelegt werden. Senden Sie das Produkt zusammen mit der RA-Nummer an SS. Ein Versand des Produkts beinhaltet auch eine Übernahme des Risikos von Beschädigungen oder Transportverlusten durch den Versender.

Die Originalverpackung (oder eine gleichwertige) muss verwendet und die Versandkosten übernommen werden. SS kann das Produkt durch ein neues oder aufgearbeitetes Produkt ersetzen oder reparieren, wobei das zurückgegebene Produkt ins Eigentum von SS übergeht. SS garantiert, dass das reparierte oder ersetzte Produkt ohne Kosten für einen Zeitraum von mehr als (i) neunzig (90) Tage ab dem Datum der Rücksendung garantiert; oder (ii) der Zeitraum, der auf die ursprüngliche (1) Jahresgarantie verbleibt. Besteht ein Widerspruch zwischen dieser beschränkten Gewährleistung und einer in der Verpackung des Sureshotgps enthaltenen Gewährleistung, sind die Bestimmungen dieser eingeschränkten Gewährleistung anzuwenden.

## Konformitätserklärung

Wir, die Sureshotgps™ Pty. Ltd, erklären in alleiniger Verantwortung, dass Sureshotgps™ alle weltweiten Compliance-Standards einhält. Sureshotgps™ Pty. Ltd. verfolgt eine Politik für eine nachhaltige Entwicklung. Sureshotgps™ Pty. Ltd. behält sich das Recht vor, Änderungen und Verbesserungen an Sureshotgps™ und anderen Produkten ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Die Inhalte dieses Dokuments werden „wie besehen“ bereitgestellt. Sofern vom anwendbaren Recht nicht gefordert, werden keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistungen jeglicher Art, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die stillschweigende Gewährleistung für eine Marktgängigkeit und eine Eignung für einen bestimmten Zweck, in Bezug auf die Genauigkeit, Zuverlässigkeit oder den Inhalt dieses Dokuments eingeräumt. Sureshotgps™ Pty. Ltd behält sich das Recht vor, dies jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern oder zu widerrufen.

## Softwarelizenzierung

Dieses Produkt enthält integrierte Software. Sie haben ein nicht ausschließliches, nicht übertragbares Recht, die in der Hardware integrierte Software nur als solche zu verwenden, und dürfen die Software nicht kopieren, entfernen oder den Versuch unternehmen, eine Rückentwicklung der Software vorzunehmen oder diese auf einer anderen Hardware zu verwenden. Diese Software enthält zusätzliche Software, die von Dritten („Lieferanten“) an SS bereitgestellt wird, und die von diesen Lieferanten ohne Übernahme einer Gewährleistung bereitgestellt wird. Die Software steht im Eigentum von SS oder ihren Lieferanten und ist durch Urheberrechtsgesetze und Gesetze zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen, geistigem Eigentum und vertraulichen Informationen geschützt.

[sureshotgps.com](http://sureshotgps.com)