

 **sureshotgps**
know the distance



MANUALE ISTRUZIONI

watch+

sureshotgps.com

PER INIZIARE

Il manuale utente spiega tutto quello che devi sapere sul nuovo Sureshotgps Watch+.

Se desideri una lettura rapida o solo dopo gli elementi essenziali, ti consigliamo di leggere la Guida Rapida.

Importante: Prima di utilizzare il Watch+ si consiglia di registrarsi. Aggiornamenti sul software o sul corso sono possibili solo se si è effettuata la registrazione.

REGISTRAZIONE

Per registrare il tuo nuovo Watch+ devi prima scaricare e installare Sureanalysis (supportato su Windows Vista e versioni successive)

1. Scarica Sureanalysis per il tuo Watch+ da www.sureshotgps.com > Il mio Sureshotgps
2. Fissare la clip di ricarica fornita e collegare l'altra estremità del cavo USB al computer

Seguire le istruzioni fornite da Sureanalysis per collegare l'orologio al software.

INFORMAZIONI SUL TUO WATCH+

Il Sureshotgps Watch + viene pre-caricato con 36.000 mappe mondiali e può essere utilizzato direttamente dal box.



RICARICARE

È importante caricare completamente l'orologio prima di una partita di Golf. Utilizza la clip di ricarica fornita per caricare il tuo Watch+.

Consiglio: L'orologio è completamente caricato quando l'animazione della batteria visualizza il 100%.

Quando la batteria è completamente carica, l'orologio può essere utilizzato per una partita di Golf (5 ore).

IMPOSTAZIONE DELL'ORA

Dalla schermata dell'orologio, sbloccare l'orologio e premere il pulsante menu > scorrere fino a Impostazione> Sistema> Ora.

In questa schermata è possibile impostare l'ora manualmente o con GPS (consigliato). Per impostare l'ora utilizzando il GPS, l'orologio deve trovarsi in un'area all'aperto.

COME SBLOCCARE

Tenere premuto il pulsante SELEZIONA/INVIO per altri 2 secondi.

GIOCARE UNA PARTITA DI GOLF

Nota importante: Devi essere sul tuo campo da golf affinché il Watch+ visualizzi il tuo campo e altri campi da visualizzare.

Dallo schermo dell'orologio sbloccare l'orologio, premere il pulsante Menu e selezionare Gioca Golf. L'orologio cercherà un segnale GPS e raccoglierà i 5 campi più vicini alla tua posizione GPS, scorrere verso l'alto o verso il basso e premere il pulsante Seleziona/Invio per selezionare un campo. Il Watch+ è inoltre progettato per registrare le tue statistiche di fitness durante la partita.

VISUALIZZA GREEN

In questa modalità l'orologio visualizzerà in tempo reale la distanza da te a il Fronte, Centro e Retro del Green. Questa schermata visualizzerà il numero della Buca, tempo e Par, per passare a una buca diversa, sbloccare il dispositivo e premere il pulsante SU.



Per navigare alle schermate di pericolo o di fitness, sbloccare semplicemente il dispositivo e premere il pulsante Invio/Selezione fino a raggiungere la schermata preferita.

L'orologio mostrerà sempre per impostazione predefinita la prima buca. Per le partenze shotgun si dovrà sbloccare l'orologio e scorrere manualmente alla buca preferita. Per navigare alle schermate di pericolo o di fitness, sbloccare semplicemente il dispositivo e premere il pulsante Invio/ Selezione fino a raggiungere la schermata preferita.

COMPRENDERE I PERICOLI

Per accedere alla visualizzazione pericoli, sbloccare l'orologio e premere il pulsante Seleziona/Invio



BANCO



DI SABBIA
DOGL
EG (A
SINIST
RA)



DOGLEG
(A
DESTRA)



ALBERO



ACQUA

L'orologio visualizzerà fino a 5 pericoli chiave per buca e mostrerà la distanza frontale e il trasporto. È possibile uscire dalla visualizzazione dei pericoli sbloccando e scorrendo utilizzando il pulsante Seleziona/Invio.

Quando scegli il punteggio ON:

Nella modalità di punteggio l'orologio è stato progettato per far apparire automaticamente la tabella di valutazione quando il display digitale legge meno di 15 metri al centro del green. Per inserire il tuo punteggio, sblocca lo schermo e utilizza i pulsanti SU e GIÙ per scegliere il tuo punteggio.

Perché la funzione Buca Automatica funzioni correttamente, l'unità deve trovarsi entro 15 metri dal centro del green in cui stai giocando e poi devi spostarti a 19 metri per farlo avanzare.

Consiglio: Il Watch + è stato progettato per salvare fino a 5 schede di valutazione. Per accedere alla tua cronologia del punteggio, vai all'opzione Punteggio nel menu. Ogni registrazione di punteggio contiene anche le tue informazioni sul fitness.

Importante: La precisione del GPS è influenzata da una serie di fattori, tra cui le posizioni satellitari, il rumore nel segnale radio, le condizioni atmosferiche e le barriere naturali al segnale. Il rumore può generare un errore da 10 a 15 metri e provoca statiche o interferenze da qualcosa vicino al ricevitore o qualcosa della sua stessa frequenza.

La determinazione più accurata della posizione si verifica quando il satellite e il ricevitore hanno una chiara visualizzazione reciproca e nessun altro oggetto interferisce.

sureshotgps.com

MODALITA' SPORTIVA

Il tuo Watch + ha un sensore di frequenza cardiaca integrato per aiutarti ad allenarti in modo più efficiente o a monitorare la tua forma fisica durante una partita di Golf. Perché il dispositivo monitori l'attività, le statistiche personali devono essere impostate sul dispositivo, ciò si esegue sbloccando il dispositivo e andando a Menu> Impostazioni> Personale.

Il dispositivo misurerà con precisione la tua attività solo se inserisci le seguenti statistiche personali,

- Sesso
- Età
- Altezza
- Peso

Come funziona il sensore

Il tuo battito cardiaco viene misurato usando la luce per misurare i cambiamenti nel flusso sanguigno. Questo viene fatto sulla parte superiore del polso illuminando con la luce attraverso la pelle i capillari di superficie e rilevando i cambiamenti nelle riflessioni della luce.

Per ottenere le migliori prestazioni del sensore di frequenza cardiaca assicurarsi che l'orologio sia indossato come segue:

- Allacciato saldamente, ma non così stretto da essere scomodo.
- Posizionato sopra l'osso del polso.

Attività in modalità Sport

In modalità Sport Watch+ è progettato per essere utilizzato per la camminata o la corsa. Per avviare l'attività sbloccare lo schermo, andare al menu e scegliere l'attività.

Importante: Dopo l'allenamento, Watch+ non salverà l'attività, questa funzionalità è disponibile solo in modalità Golf.

Consiglio: Scorri verso il basso per visualizzare ulteriori statistiche sul fitness.



Stima calorica

Le calorie sono valutate in base al tuo genere, al tuo peso e all'intensità e alla durata dell'esercizio.

Questo non è un dispositivo medico; è destinato ad essere uno strumento per fornire informazioni per incoraggiare uno stile di vita attivo e sano. I dati e le informazioni fornite da questo dispositivo sono destinati ad essere una stima accurata della tua attività, ma potrebbero non essere completamente accurati.

PULIZIA DEL TUO OROLOGIO+

Si consiglia di pulire l'orologio una volta alla settimana se lo si utilizza frequentemente.

- Pulire con un panno umido come necessario
- Non esporre a sostanze chimiche forti quali benzina, solventi per pulizia, acetone, alcool o repellenti per insetti. Le sostanze chimiche possono danneggiare la guarnizione, il case e la finitura
- Pulire l'area del sensore di frequenza cardiaca e non graffiare il sensore di frequenza cardiaca

INFORMAZIONI SULLE IMPOSTAZIONI

Tutte le impostazioni del tuo Watch+ possono essere trovate nel menu impostazioni. Per accedere a Impostazioni, sbloccare l'orologio e scorrere fino alle impostazioni.

- Tipo di Display - Disponibili due opzioni di visualizzazione
- Allarme - Impostare o disattivare l'allarme
- Unità - Cambia tra metri o iarde
- Personale - Inserisci le tue statistiche personali Sesso, Età, Altezza e Peso

SISTEMA

- Tempo – Imposta **Fuso orario** quindi seleziona **Impostazione GPS** per prendere la data corretta.
- Retroilluminazione - Imposta la durata della retroilluminazione, fino a 60 secondi
- Buzzer - per cambiare tra vibrazioni, bip o entrambi (la vibrazione ridurrà la durata della batteria)
- Lingua - Scegliere tra 8 lingue diverse (i nomi dei campi da Golf rimarranno sempre in inglese)
- Default - Ripristina l'impostazione di fabbrica

IMPERMEABILE

- Impermeabile fino a 30m significa che sei pronto per qualsiasi tipo di condizione meteorologica.

BATTERIA

- Modalità Golf: fino a 6,5 ore
- Modalità ora: fino a 40 giorni
- Modalità sportiva: fino a 6,5 ore

Requisiti di Sistema

- Windows Vista e superiori. Non supportato in Mac OS

GARANZIA LIMITATA

Sureshotgps™ Pty Ltd ("SS") garantisce che il prodotto consegnato in questo pacchetto sarà esente da difetti di materiale per un (1) anno successivo alla data di acquisto da SS o dal rivenditore autorizzato. Ai fini della presente garanzia, "difetto di materiale" indica qualsiasi difetto di un prodotto SS che può essere riprodotto da SS e costituisce una notevole conformità alle specifiche pubblicate per tale prodotto. SS non è responsabile di eventuali perdite o danni derivanti da eventuali difetti o difetti associati ai suoi prodotti che si verificano o sono notificati dall'acquirente presso la SS o il suo riparatore autorizzato dopo più di un anno a partire da tale data di acquisto.

Questa Garanzia Limitata non si applica alla normale usura o a un componente dell'hardware Sureshotgps che viene aperto o riparato da una persona o da un'azienda non autorizzata e non copre la riparazione o la sostituzione di qualsiasi hardware Sureshotgps danneggiato da: ABUSO, UMIDITÀ O LIQUIDI, ESPOSIZIONE AL CALORE, INCIDENTI, ABUSI O NEGLIGENZA. Far cadere il tuo your Sureshotgps può danneggiare permanentemente l'antenna e il ricevitore GPS, che non sono coperti dai termini della Garanzia Limitata.

Questa Garanzia Limitata non copre danni fisici alla superficie del Sureshotgps, incluse crepe o graffi sullo schermo LCD. Né il costruttore né il distributore o il rivenditore sono responsabili di dati che possono essere danneggiati o persi in qualsiasi momento. Poiché le SS possono ottenere informazioni tramite la tecnologia USB o wireless, non possiamo garantire che le trasmissioni di informazioni vadano a buon fine.

Questa Garanzia Limitata non si estende a difetti che sono stati causati da o che hanno contribuito a causare uso improprio, abuso o incidente o uso di un prodotto alterato da personale non autorizzato da SS o dai suoi riparatori non autorizzati. La determinazione se i termini di questa garanzia si applichino ai prodotti restituiti è nell'ambito della sola discrezione di SS o del suo riparatore autorizzato. Se tutti i prodotti restituiti sono ritenuti essere coperti da questa garanzia, SS o i suoi riparatori autorizzati, a propria discrezione, ripareranno o sostituiranno gratuitamente qualsiasi prodotto o parte di esso. In nessun caso SS sarà responsabile per eventuali perdite, danni o danni accidentali, speciali o consequenziali derivanti dall'acquisto e/o dall'utilizzo dei suoi prodotti per quanto causato e quanto richiesto. Qualsiasi responsabilità di SS nella presente garanzia in relazione a qualsiasi riparazione e/o sostituzione e/o qualsiasi azione che comporta uno dei suoi prodotti è limitata e non può essere superiore al prezzo di acquisto del prodotto in questione. I termini della presente garanzia sono soggetti a disposizioni pertinenti di qualsiasi legge Federale, Statale O Comunale. Ogni controversia o azione in relazione a questa garanzia o alla sua costruzione sono soggette e condotte secondo le leggi di Victoria, Australia. Prima di restituire qualsiasi prodotto, contatta il gruppo di assistenza clienti SS per ricevere un numero di Autorizzazione alla Restituzione. Visita il sito Sureshotgps™ www.sureshotgps.com per i dettagli di contatto dell'assistenza. Se il Gruppo di Assistenza Clienti verifica che il prodotto probabilmente sia difettoso, rilascerà un numero di Autorizzazione alla Restituzione da collocare sul pacchetto esterno in cui verrà spedito il prodotto. SS non può accettare alcun prodotto senza un numero di Autorizzazione alla Restituzione sul pacchetto. La dichiarazione di garanzia deve essere accompagnata anche da una copia della prova d'acquisto con data. Consegna il prodotto insieme al numero di Autorizzazione alla Restituzione a SS. Se spedisce il prodotto è necessario assumere il rischio di danni o perdite in transito.

È necessario utilizzare il contenitore originale (o l'equivalente) e pagare la tariffa di spedizione. SS può sostituire o riparare il prodotto con un prodotto nuovo o ricondizionato e il prodotto restituito diventerà proprietà di SS. SS garantisce che il prodotto riparato o sostituito è esente da difetti di materiale per un periodo superiore a (i) novanta (90) giorni dalla data di restituzione, o (ii) il periodo residuo della garanzia originale di un (1) anno. Se ci sono inconsistenze tra questa Garanzia Limitata e qualsiasi garanzia inclusa nell'imballaggio del Sureshotgps, si applicheranno le disposizioni di questa Garanzia Limitata.

Dichiarazione di conformità

Noi, Sureshotgps™ Pty. Ltd dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che lo Sureshotgps™ è conforme a tutti gli standard mondiali di conformità. Sureshotgps™ Pty. Ltd. opera una politica di sviluppo continuo. Sureshotgps™ Pty. Ltd. si riserva il diritto di apportare modifiche e migliorie a Sureshotgps™ e ad altri suoi prodotti senza preavviso. Il contenuto di questo documento è fornito "tale e quale". Salvo quanto previsto dalla legge applicabile, non si applicheranno garanzie di nessun tipo, esplicite o implicite, incluse, ma non limitate a garanzie implicite di commerciabilità e idoneità a un determinato scopo, in relazione all'esattezza, all'affidabilità o al contenuto di questo documento. Sureshotgps™ Pty. Ltd si riserva il diritto di vederlo o ritirarlo in qualsiasi momento senza preavviso.

Licenza Software

Questo prodotto contiene software incorporato. Ha un diritto non esclusivo e non trasferibile di utilizzare il software solo come incorporato nell'hardware e non può copiare, smontare o tentare di applicare ingegneria inversa sul software o utilizzarlo su qualsiasi altro hardware. Il software include il software fornito a SS da parte di terzi ("Fornitori") che viene fornito senza garanzia da tali Fornitori. Il software è di proprietà di SS o dei suoi fornitori ed è protetto da leggi e leggi in materia di copyright che proteggono i segreti commerciali, la proprietà intellettuale e le informazioni riservate.

sureshotgps.com