

 **sureshotgps**
know the distance



MANUAL DE INSTRUÇÕES

watch+

sureshotgps.com

INTRODUÇÃO

O manual do utilizador explica tudo o que precisa de saber acerca do novo Sureshotgps Watch+.

Se prefere uma leitura rápida ou está apenas à procura dos pontos principais, recomendamos que leia o guia de Início Rápido.

Importante: Aconselhamos o registo antes de começar a utilizar o Watch+. Só depois de registar poderá usufruir das atualizações do software e dos campos.

REGISTO

Para registar o seu novo Watch+, terá primeiramente de descarregar e instalar o Sureanalysis (Compatível com Windows Vista ou superior)

1. Descarregue o Sureanalysis para o seu Watch+ em www.sureshotgps.com > My Sureshotgps
2. Fixe o clip carregador fornecido e ligue a outra extremidade do cabo USB ao seu computador

Siga as instruções fornecidas pelo Sureanalysis para estabelecer uma ligação entre o seu relógio e o software.

ACERCA DO SEU WATCH+

O Sureshotgps Watch+ vem com 36 000 mapas mundiais pré-carregados de série e pode ser utilizado imediatamente.



CARREGAR

É importante que carregue totalmente o seu relógio antes de uma partida de golfe. Utilize o clip carregador fornecido para carregar o seu Watch+.

Dica: O seu relógio estará totalmente carregado quando a animação da bateria apresentar 100%.

Quando a bateria estiver totalmente carregada, o relógio pode ser utilizado para uma partida de golfe (5 horas).

ACERTAR A HORA

No ecrã do relógio, desbloqueie o relógio e prima o botão menu > navegue até Definições > Sistema > Hora.

Neste ecrã pode acertar a hora manualmente ou por GPS (recomendado). Para acertar a hora utilizando o GPS, o relógio deve estar numa área exterior.

COMO DESBLOQUEAR

Mantenha premido o botão SELECIONAR/ENTER durante mais de 2 segundos.

JOGAR UMA PARTIDA DE GOLFE

Nota importante: Deve estar no seu campo de golfe para que o Watch+ apresente o seu campo ou outros campos a visualizar.

No ecrã do relógio, desbloqueie o relógio, prima o botão Menu e selecione Jogar Golfe. O seu relógio irá procurar um sinal GPS e captar os 5 campos mais próximos da sua localização GPS. Navegue para cima ou para baixo e prima o botão Seleccionar/Enter para seleccionar um campo. O Watch+ foi também concebido para registar as suas estatísticas de condição física durante a partida.

VISTA DO GREEN

Neste modo, o relógio irá apresentar, em tempo real, a distância entre si e a parte da Frente, Central

e de Trás do Green. Este ecrã irá apresentar o número do Buraco, hora e Par; para alterar para um buraco diferente, desbloqueie o dispositivo e prima o botão CIMA.



Para navegar para os ecrãs de condição física ou de obstáculos, desbloqueie apenas o dispositivo e prima o botão Enter/Seleccionar até alcançar o ecrã desejado.

O relógio irá sempre assumir o primeiro buraco por defeito. Para saídas em shotgun, desbloqueie o relógio e navegue manualmente para o buraco desejado. Para navegar para os ecrãs de condição física ou de obstáculos, desbloqueie apenas o dispositivo e prima o botão Enter/Seleccionar até alcançar o ecrã desejado.

COMPREENSÃO DOS OBSTÁCULOS

Para aceder à vista de obstáculos, desbloqueie o relógio e prima o botão Selecionar/Enter



BUNKER



DOG-
LEG (À
ESQUE
RDA)



DOG-
LEG (À
DIREITA)



ÁRVORE



ÁGUA

O relógio irá apresentar até 5 obstáculos principais por buraco e mostrar a distância da parte da frente do green e a distância percorrida pelo ar. Pode sair da vista de obstáculos ao desbloquear e navegar utilizando o botão Selecionar/Enter.

Quando escolhe marcador LIGADO:

No modo marcador, o relógio foi concebido para apresentar automaticamente o quadro de resultados quando o visor digital detetar que está a 15 metros do centro do green. Para introduzir o seu resultado, desbloqueie o ecrã e utilize os botões de CIMA e BAIXO para seleccionar o seu resultado.

Para a funcionalidade Auto Hole funcionar devidamente, a unidade necessita estar dentro do alcance de 15 metros do centro do green em que está a jogar e, em seguida, deve deslocar-se 19 m para que a unidade avance.

Dica: O Watch+ foi concebido para armazenar até 5 quadros de resultados. Para aceder ao histórico do seu quadro de resultados, vá para a opção Quadro de resultados no menu. Cada registo no quadro de resultados também inclui a informação da sua condição física.

Importante: A precisão do GPS é afetada por um número de fatores, incluindo a posição dos satélites, ruído no sinal de rádio, condições atmosféricas e barreiras naturais que o sinal enfrenta. O ruído pode criar um erro de 10 a 15 metros e resulta da estática ou interferência de algo perto do recetor ou algo na mesma frequência.

A identificação mais precisa da posição ocorre quando o satélite e o recetor têm uma vista desobstruída um do outro e não existe interferência por parte de objetos.

sureshotgps.com

MODO DESPORTIVO

O seu Watch+ tem um sensor de ritmo cardíaco incorporado para o ajudar a treinar mais eficazmente ou monitorizar a sua condição física durante uma partida de golfe. Para o dispositivo monitorizar a sua atividade, as suas estatísticas pessoais devem estar inseridas no dispositivo; isto pode ser feito desbloqueando o dispositivo, através de Menu > Definições > Pessoal.

O dispositivo irá medir com precisão a sua atividade, apenas se introduzir as seguintes estatísticas pessoais,

- Sexo
- Idade
- Altura
- Peso

Como funciona o sensor

O seu batimento cardíaco é medido utilizando luz para medir as alterações na sua corrente sanguínea. Isto é efetuado na superfície do seu pulso através da iluminação através da pele, diretamente para os capilares sob a pele e detetando as alterações no reflexo dessa luz.

Para obter o melhor desempenho do sensor de ritmo cardíaco, certifique-se que o relógio é colocado da seguinte forma:

- Apertado firmemente, mas não de maneira desconfortável.
- Colocado acima do osso do pulso.

Atividades no modo Desportivo

No modo Desportivo, o Watch+ foi concebido para ser utilizado em caminhadas e corridas. Para iniciar a atividade, desbloqueie o ecrã, vá para o Menu e selecione a sua atividade.

Importante: Após terminar o seu treino, o Watch+ não irá guardar a sua atividade visto que esta funcionalidade está apenas disponível no modo Golfe.

Dica: Navegue para baixo para ver estatísticas de condição física adicionais.



Estimativa de calorias

As calorias são estimadas com base no seu sexo, peso e na intensidade e duração do exercício.

Este não é um dispositivo médico; foi concebido para ser uma ferramenta que lhe fornece informação para o incentivar a praticar um estilo de vida ativo e saudável. Os dados e informação fornecidos por este dispositivo pretendem ser uma estimativa aproximada da sua atividade, porém pode não ser totalmente precisa.

LIMPEZA DO SEU WATCH+

Se utilizar o relógio frequentemente, recomendamos que o limpe uma vez por semana.

- Limpe com um pano húmido, conforme necessário
- Não exponha o relógio a químicos fortes, tais como gasolina, solventes de limpeza, acetona, álcool ou repelente de insetos. Os químicos podem danificar a selagem, o invólucro e o acabamento
- Limpe a área do sensor de ritmo cardíaco e não arranhe o sensor de ritmo cardíaco

ACERCA DAS DEFINIÇÕES

Todas as definições do seu Watch+ podem ser encontradas no menu das definições. Para aceder a Definições, desbloqueie o relógio e navegue até às definições.

- Tipo de Apresentação – Duas opções de apresentação disponíveis
- Alarme – Ative ou desative o alarme
- Unidade – Alterne entre Metros e Jardas
- Pessoal – Introduza as suas estatísticas pessoais: Sexo, Idade, Altura e Peso

SISTEMA

- Hora – Defina o **Fuso horário** e, em seguida, selecione **Definir por GPS** para captar a data correta.
- Luz de fundo – Defina a duração da luz de fundo, até 60 segundos
- Sinal sonoro – Para alternar entre vibração, sinal sonoro ou ambos (A vibração reduz a duração da bateria)
- Idioma – Alterne entre 8 idiomas diferentes (os nomes dos campos de golfe ficarão sempre em Inglês)
- Reposição – Repõe as definições de fábrica

RESISTENTE À ÁGUA

- Resistente à água até 30 m, o que significa que está preparado para qualquer tipo de condições meteorológicas.

BATERIA

- Modo Golfe: até 6,5 horas
- Modo Hora: até 40 dias
- Modo Desportivo: até 6,5 horas

REQUISITOS DE SISTEMA

- Windows Vista ou superior. Não compatível com Mac OS

GARANTIA LIMITADA

A Sureshotgps™ Pty Ltd ("SS") garante que o produto entregue nesta embalagem, pela SS ou um revendedor autorizado, não possui defeitos materiais durante um (1) ano após a data de compra. Para efeitos da presente garantia, "defeitos materiais" significa quaisquer defeitos num produto SS que possam ser reproduzidos pela SS e uma não conformidade substancial das especificações previstas para tal produto. A SS não pode ser responsabilizada por quaisquer perdas ou danos resultantes de quaisquer defeitos em ou associados aos seus produtos, que ocorram ou sejam comunicados pelo consumidor à SS ou ao seu reparador autorizado, mais de um ano após a referida data de compra.

Esta garantia limitada não se aplica ao desgaste natural ou se algum componente do hardware Sureshotgps for aberto ou reparado por um indivíduo ou empresa não autorizados, e não cobre a reparação ou substituição de hardware Sureshotgps danificado por: UTILIZAÇÃO INDEVIDA, HUMIDADE OU LÍQUIDOS, EXPOSIÇÃO A CALOR, ACIDENTE, ABUSO OU NEGLIGÊNCIA. Deixar cair o seu Sureshotgps pode danificar permanentemente a antena e o recetor de GPS, o que não é abrangido pelos termos da garantia limitada.

Esta garantia limitada não cobre danos físicos à superfície do Sureshotgps, incluindo fissuras ou arranhões no ecrã LCD. Nenhum fabricante, distribuidor ou revendedor pode ser responsabilizado em qualquer momento por dados que possam estar corrompidos ou perdidos. Apesar de a SS poder obter informações através de USB ou de tecnologia sem fios, não garantimos a transmissão bem-sucedida de informação.

Esta garantia limitada não se aplica a quaisquer defeitos causados ou contribuídos por negligência, utilização indevida ou acidente, nem no que diz respeito a produtos que foram alterados por outrem que não pessoal SS autorizado ou os seus reparadores autorizados. A decisão da aplicação dos termos desta garantia a produtos devolvidos está ao exclusivo critério da SS ou do seu reparador autorizado. Caso qualquer produto devolvido seja considerado abrangido por esta garantia, a SS ou os seus reparadores autorizados devem, ao exclusivo critério da SS, reparar ou substituir, gratuitamente, quaisquer produtos ou partes deste. Em nenhuma circunstância deve a SS ser responsabilizada por perdas ou danos inerentes, especiais ou resultantes da compra e/ou utilização dos seus produtos seja qual for a causa e seja qual for a reclamação. Qualquer responsabilidade da SS ao abrigo desta garantia, no que diz respeito a quaisquer reparações e/ou substituições e/ou alguma ação envolvendo qualquer um dos seus produtos, deve ser limitada a, e não exceder, o preço da compra do produto em questão. Os termos desta garantia estão sujeitos às disposições relevantes de qualquer lei federal, estatal ou municipal. Qualquer litígio ou ação relativamente a esta garantia ou a sua construção deve ser sujeita e exercida de acordo com as leis de Victoria, Austrália. Antes de proceder à devolução de qualquer produto, contacte o Grupo de Apoio ao Cliente da SS e obtenha um número de Autorização de Devolução (RA). Visite o site do Sureshotgps™, www.sureshotgps.com, para obter os dados de contacto de apoio. Se o Grupo de Apoio ao Cliente comprovar que o produto está potencialmente defeituoso, estes emitirão um número de Autorização de Devolução (RA) para colocar na embalagem exterior na qual o produto vai ser enviado. A SS não pode aceitar nenhum produto sem o número de Autorização de Devolução (RA) na embalagem. Devoluções na garantia devem fazer-se acompanhar por uma cópia do comprovativo datado da compra. Entregue o produto juntamente com o número de Autorização de Devolução (RA) à SS. Se enviar o produto, deve assumir o risco de danos ou perdas durante o transporte.

Deve utilizar o recipiente original (ou equivalente) e pagar as despesas de envio. A SS pode substituir ou reparar o produto por um novo ou reparado, e o produto devolvido torna-se propriedade da SS.

A SS garante que o produto reparado ou substituído não apresenta defeitos materiais durante um período maior do que

(i) noventa (90) dias desde a sua data de envio de devolução; ou (ii) o período de tempo restante na garantia original de um (1) ano. Se existir alguma inconsistência entre esta garantia limitada e qualquer outra garantia incluída na embalagem do Sureshotgps, as disposições desta garantia limitada serão aplicadas.

Declaração de conformidade

Nós, Sureshotgps™ Pty. Ltd, declaramos sob a nossa inteira responsabilidade que o Sureshotgps™ cumpre com padrões de conformidade de todo o mundo. A Sureshotgps™ Pty. Ltd. possui uma política de desenvolvimento contínuo. À Sureshotgps™ Pty. Ltd. reserva-se o direito de fazer alterações e melhorias ao Sureshotgps™ e a qualquer um dos seus produtos sem aviso prévio. O conteúdo deste documento é fornecido "como tal". Salvos os casos em que a lei seja aplicável, nenhuma garantia de qualquer tipo, nem expressa nem implícita, incluindo, mas não limitando, as garantias implícitas de comercialização e adaptação para uma finalidade em particular, está relacionada com a precisão, fiabilidade ou conteúdo deste documento. À Sureshotgps™ Pty. Ltd reserva-se o direito de revê-lo ou retirá-lo a qualquer momento, sem aviso prévio.

Licenciamento de software

Este produto contém software incorporado. Você tem o direito não exclusivo e não transferível de utilizar o software apenas como incorporado no hardware e não pode copiar, desmontar ou tentar reverter a engenharia do software ou utilizá-lo noutro hardware. O software inclui software fornecido à SS por terceiros ("Fornecedores"), que é fornecido sem garantia por tais fornecedores. O software é propriedade da SS e dos seus fornecedores e está protegido por direitos autorais e por leis que protegem o segredo comercial, propriedade intelectual e informações confidenciais.

sureshotgps.com